

POBRANIE I TRANSPORT MATERIAŁU

Pobrać pierwszy poranny mocz w ilości **nie mniej niż 10 ml** do plastikowego kubka. Jeżeli próbka nie zostanie dostarczona do pracowni tego samego dnia, mocz proszę zamrozić i w takiej postaci (obłożony wkładami lub suchym lodem) wysłać kurierem.